Decoriginals

OPBERGEN GEPERSONALISEERD DOEK

Voor uw stand op de beurs heeft u één of meerdere gepersonaliseerde doeken besteld. Deze zijn speciaal voor u gemaakt en blijven uw eigendom. Na afloop van de beurs kunt u het doek meenemen voor hergebruik.

Indien u het doek niet meeneemt, zorgen wij ervoor dat het wordt gerecycled. Het Deco Systems-frame waarin het doek is geplaatst, is op huurbasis en kan na de beurs blijven staan.

Het verwijderen van het doek is eenvoudig. Rechtsonder op het doek bevindt zich een label. Door hier voorzichtig aan te trekken, komt het doek gemakkelijk los uit het frame. Voor transport kunt u het doek voorzichtig opvouwen met de bedrukte kant naar binnen.

Langdurig bewaren
Bij langdurige opslag is het belangrijk dat de bedrukte zijden niet direct op elkaar liggen om doordrukken te voorkomen.

1. Leg het doek volledig uit en plaats een stuk papier op het eerste gedeelte (30-40 cm).
2. Vouw dit gedeelte om.
3. Vouw het doek verder op.
4. Vouw het uiteindelijk dubbel tot een handzaam formaat.

Bewaar het doek op een droge plek bij een temperatuur tussen 15 en 25 graden voor optimale houdbaarheid.

Decoriginals is niet verantwoordelijk voor eventuele kwaliteitsvermindering of doordruk van het printwerk na opslag.

Decoriginals

STORING PERSONALIZED BANNER

For your booth at the trade show, you have ordered one or more personalized banners. These have been specially made for you and remain your property. After the event, you can take the banner with you for reuse.

If you choose not to take the banner, we will ensure it is recycled. The Deco Systems frame, in which the banner is placed, is rented and can remain in place after the trade show.

Removing the Banner
Removing the banner is simple. There is a label located at the bottom right of the banner. By gently pulling on it, the banner will easily come loose from the frame. For transport, carefully fold the banner with the printed side facing inward.

Long-Term Storage
If you plan to store the banner for a longer period, it is important to prevent the printed sides from pressing directly against each other to avoid imprinting.

1. Lay the banner out completely and place a piece of paper on the first section (30-40 cm).
2. Fold this section over.
3. Continue folding the banner.
4. Finally, fold it in half to a manageable size.

Store the banner in a dry location at a temperature between 15 and 25 degrees Celsius for optimal preservation.

Decoriginals is not responsible for any potential quality reduction or ink transfer of the print after storage.